

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



1º Verificar

- Verifique o estado do depósito, amolgadelas, soldadura, potenciais furos e o estado geral dos outros elementos (ex.: manómetro e nível e estado das válvulas)
- Verifique o estado da válvula de segurança, da mangueira da lança.
- Verifique o manómetro para identificar se existe pressão no interior e o nível para verificar se existe líquido no interior.
- Se existir ar e ou produto residual, primeiro desconecte a mangueira do ar e depois remova a pressão ou pela lança de aplicação e ou aliviando ligeiramente a válvula de entrada de ar, só depois de remover a pressão poderá abrir a tampa superior no cone.

2º Enchimento

- Abra a tampa do cone azul e coloque a o produto diluído à concentração predefinida utilizando os Epi's adequados (se necessário utilize diluidores por exemplo do tipo QFM).
- Os modelos utilizados pela Diversey têm como capacidade máximas 24Lts ou 39.5Lts.

3º Pressurização

- Após fechar a tampa do cone azul poderá conectar o equipamento ao ar comprimido. De seguida abra as válvulas de ar e teste a aplicação do produto abrindo a válvula da lança.
- Atenção ao carregar o equipamento... a pressão recomendada é de 5 bar e não deverá ser excedida (o equipamento não tem regulador na entrada).
- Para ajustar a qualidade da espuma rode as válvulas de agulha no bloco de Mistura em quartos de volta. (a válvula superior regula a quantidade de solução/produto e a inferior regula a quantidade de ar na Mistura).
- Durante a aplicação poderá deixar a mangueira de ar conectada ao equipamento desde que tomem medidas para que a pressão recomendada de 5 bar não possa ser excedida.

NOTAS:

- Desligar os equipamentos
- Proteger as partes eléctricas



- Usar equipamento adequado:
 - Proteção de olhos, vestuário e luvas...



- O equipamento não deve ser guardado com produto e ou pressurizado: